



GSM RS – 200M

Modul GSM RS - 200M se používá k ovládání pohonů vrat, brán a závor mobilním telefonem. Otevírání a zavírání ZDARMA prozvoněním telefonního čísla SIM karty umístěné v zařízení. Je určeno maximálně pro 200 uživatelů. Modul GSM RS - 200M obsahuje jeden výstupní port pro připojení pohonu. Na zadní straně zařízení pod víčkem je slot pro vložení SIM karty a pod ním tlačítko pro resetování.

LED indikátor signálu GSM

LED bliká rychle: probíhá registrace do GSM sítě.
 LED bliká pomalu: normální stav GSM sítě.
 LED nesvítí: nelze připojit na SIM kartu nebo neregistrovaný k mobilní síti.

LED indikátor relé

Relé ON: relé sepnuto (zapnuto - spojeno NO a COM)
 Relé OFF: relé rozepnuto (vypnuto – spojeno NC a COM)
 Relé výstup: NO COM NC



Připojení
napájení

Výstup
relé

Nastavení přes SMS

Základní nastavení 1234TEL123456789# (Tady je třeba zadat tel. Číslo SIM karty – zaměnit za 123456789)

Autorizace 1. čísla 1234A001#774516252#

Autorizace 2. čísla 1234A002#774516253# Atd.

Vypnutí notifikace pro všechny čísla 1234GOFF## (notifikace vypnout – přestanou chodit zprávy o stavu vrat, brány nebo závory.

Zapnutí notifikace 1234GON## (notifikace zapnout)

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 30 sekund) 1234GOT030#

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 0,5 sekund – závora) 1234GOT000#

Nastaveno sepnutí relé při prozvonění – relé sepnuto do dalšího prozvonění 1234GOT999#

Změna hesla z 1234 na 1111: 1234P1111

Reset zařízení – odpojit napájení – zmáčknout tlačítko reset pod SIM kartou a držet, zapnout napájení a držet 6 vteřin, po uvolnění bude zařízení resetováno.

Po resetu je zařízení uvedeno do továrního nastavení.

Pro externí umístění a vyšší zisk signálu lze přikoupit magnetickou anténu s 3 metrovým příívodem.



ZÁRUKA:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku poškozením.

Montáž zařízení svěřte do rukou odborníka!

LIKVIDACE:

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému.

Výrobce má uzavřené smlouvy se společností ASEKOL a.s. a RETELA s.r.o. a plní své povinnosti zajistit likvidaci a využití odpadu.

Bližší informace o likvidaci obdržíte u ASEKOL a.s. a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve Vašem okolí. V zájmu životního prostředí odevzdejte ve zběrné odpady.

