



## **Přijímač RX 2k – 400M NOVOFERM TORMATIC**

Napájení: 12V -24V AC/DC

Výstup: relé 1A 30V

Rozměry krabičky: d.46mm - š.58mm - v.18mm

### **Programování ovladačů do paměti RX2k:**

Stiskněte krátce 1sec. tlačítko K1, LED1 se rozsvítí a čeká na kód z ovladače. Stiskněte na 2sec. tlačítko na ovladači, které chcete naprogramovat, LED1 se rozbliká a počkejte, až zhasne. Tím je tlačítko ovladače naprogramováno.

Pro programování více ovladačů postupujte stejným způsobem.

Stejný postup je i pro K2.

Max. počet je 400 kódů.

Pro vymazání celé paměti stiskněte a držte K1 8 sec. dokud LED1 nezhasne.

