



### Přijímač RX4k Rolling code 433,92 MHz - 15M

**Přijímač Rx4k Rolling code** ( systém plovoucího kodu – vysoké zabezpečení) je vybaven učením a mazáním max. 15 ovladačů pro vysokou bezpečnost a nemožnost kopirování. Všechny jiné přijímače od jiných výrobců s možností nahrát více kódů nejsou bezpečná. Proto je tento systém KEELOQ nejbezpečnější a dosud se nikomu nepodařilo kód všemi možnými kopírovacími zařízeními duplikovat!!!

Učení a mazání ovladačů se provádí tlačítkem na desce přijímače. Po nastavení kanálu naprogramujte ovladače následujícím způsobem.

Tlačítko pro zápis a mazání  
ovladače.

Napájení 12 - 24 V

Anténa délka vodiče 17,4 cm – ANT  
nebo pro maximální dosah  
stíněná AS433 - ANT



#### Zápis ovladačů do paměti přijímače RX4k :

1. Stiskněte krátce 1sec. tlačítko LED se rozsvítí a po uvolnění zhasne a čeká na kód z ovladače.
2. Stiskněte na 2sec. jakékoli tlačítko na ovladač, který chcete naprogramovat, LED 4x silně blikne. Tím je ovladač naprogramován. Pro programování více ovladačů postupujte stejným způsobem. Maximální počet je 15 ovladačů.

#### Mazání ovladačů z paměti přijímače RX4k :

1. Pro vymazání celé paměti stiskněte a držte tlačítko přijímače 5sec. dokud se LED rychle nerozbliká.
2. Tím jsou všechny ovladače v paměti vymazány.

#### Technické údaje RX:

- frekvence 433,92 MHz
- paměť pro max.15 ovladačů
- napájení 12 – 24 V
- dosah do 100 m dle okolních podmínek
- maximální napětí a proud spínacího relé 30 V 1 A AC/DC

### DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLLING CODE 433,92 MH

Ovládání je určeno pro náročné aplikace, kde jsou kladené vysoké požadavky na bezpečnost přístupu a velký dosah (HR). Dálkové ovládání ROLLING CODE pracuje systémem plovoucího kódu. To znamená, že při každém přenosu mezi ovladačem a příjímačem je vysílán jiný kód. Ovladače nejsou identické a proto neexistuje žádný duplikát!!!



Ovladač je vybaven dvěma nebo čtyřmi tlačítka, která jsou označena jednotlivými kanály viz. obrázek. Pro správnou funkci je třeba si zvolit, kterým tlačítkem budeme ovládat vrata bránu atd. Na ovladači se nic nenastavuje, pouze je třeba jednou za 2-4 roky vyměnit baterii dle četnosti používání.

#### Technické údaje:

- napájení ovladače - alkalická baterie 12 V
- počet kanálů 4
- indikace výměny baterie (LED při vysílání bliká)

**Ovládání nelze použít jako bezpečnostní STOP tlačítko !!!**

#### Likvidace:

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému. Výrobce má uzavřené smlouvy se společností ASEKOL a RETELA s.r.o. a plní povinnosti a využití odpadu.

Bližší informace o likvidaci obdržíte u ASEKOL a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve Vašem okolí. V zájmu životního prostředí odevzdajte ve sběrně odpadů.

