



GSM RS – 202

Modul GSM RS - 202 se používá k ovládání pohonů vrat, brán a závor mobilním telefonem. Otevírání a zavírání ZDARMA prozvoněním telefonního čísla SIM karty umístěné v zařízení. Je určeno maximálně pro 200 uživatelů. Modul GSM RS - 202 obsahuje jeden výstupní port pro připojení pohonu. Na zadní straně zařízení pod víčkem je slot pro vložení SIM karty a pod ním tlačítko pro resetování.

LED indikátor relé

Relé ON: relé sepnuto (zapnuto – spojeno NO a COM)
 Relé OFF: relé rozepnuto (vypnuto – spojeno NC a COM)
 Relé výstup: NO COM NC

LED indikátor signálu GSM

LED bliká rychle: probíhá registrace do GSM sítě.
 LED bliká pomalu: normální stav GSM sítě.
 LED nesvítí: nelze připojit na SIM kartu nebo Neregistrovaný k mobilní síti.

Připojení externího tlačítka, možnost manuálního spínání relé (vnitřní tlačítko, klíčový spínač)

Slot SIM karty (posunutím dovnitř otevřete a vyklopíte, přiklopením a posunutím ven zajistíte).

Resetovací tlačítko pro návrat do továrního nastavení (uložená čísla zůstávají v paměti.)

LED napájení
 LED svítí, signalizuje přítomnost napájecího napětí



Výstup relé

Připojení napájení

ZÁRUKA:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku poškozením.

Montáž zařízení svěřte do rukou odborníka!

LIKVIDACE:

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému.

Výrobce má uzavřené smlouvy se společností ASEKOL a.s. a RETELA s.r.o. a plní své povinnosti zajistit likvidaci a využití odpadu.

Bližší informace o likvidaci obdržíte u ASEKOL a.s. a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve Vašem okolí. V zájmu životního prostředí odevzdejte ve zberně odpadů.

